

IMPORTANTE

Nel ringraziarla per aver preferito i nostri prodotti che siamo certi avrà modo di apprezzare sempre di più nel tempo, cogliamo l'occasione per farle pochi brevi appunti utili all'impiego degli stessi.

RACCOMANDAZIONI

- 1 Conservare il prodotto in ambiente asciutto e non soggetto a sbalzi di temperatura; possibilmente far stazionare il prodotto qualche giorno nel luogo di posa prima di procedere al montaggio.
- 2 Aprire le confezioni con la giusta cautela per non arrecare danni ai listoni. Raccomandiamo di smaltire gli imballi secondo le vigenti normative.
- 3 Attenzione agli spigoli al vivo. Vi raccomandiamo di non urtare i listoni per mantenere l'estrema precisione di taglio e incastro.
- 4 Durante la posa in opera si consiglia di utilizzare attrezzi in gomma o della stessa rivestiti.
- 5 Il sottofondo pronto alla posa dovrà essere secco, compatto, liscio e senza scapolature, con umidità massima non superiore al 2,5%. Qualora una sola di queste caratteristiche "indispensabili e fondamentali" dovesse mancare, non procedere alla posa del pavimento senza intervenire preventivamente con opportuni trattamenti di adeguamento.
- 6 La posa in opera di "Espace e Cover" deve avvenire preferibilmente mediante incollaggio. Per l'incollaggio dei listoni impiegare esclusivamente collanti poliuretanici mono o bicomponenti.
- 7 Per un corretto mantenimento delle caratteristiche strutturali e dimensionali del parquet, una volta posato, è necessario che gli ambienti siano mantenuti ad una temperatura di circa 20-21° C, con umidità ambientale di circa il 55%.
- 8 I test di controllo qualità effettuati ci autorizzano a garantire il prodotto se inscatolato: qualora piccoli difetti dovessero superare i nostri severi controlli, si prega di segnalarli tempestivamente, prima del montaggio al

NUMERO VERDE
800-814.314

cover + espace

La dimensione del parquet

